


gil pa

# MANUALE DI OFFICINA





COD. 19 92 01 15

Varianti al Manuale per modelli V35 II - V35 IMOLA - V35 C - V50 III - V50 MONZA - V50 C - V65 SP - Cod. 23 92 01 80



V 35





V 65



V 75

# 1 CARATTERISTICHE GENERALI pag. 304

 V 35 P.A. - V 35 CARABINIERI - V 50 P.A. - V 65 P.A. - V 75 P.A.

# 2 OPERAZIONI DI MANUTENZIONE pag. 307

2.11 Riassunto delle operazioni di manutenzione e lubrificazione

# 5 GRUPPO MOTORE

pag. 308

- 5.7 Frizione
- 5.13 Smontaggio delle bielle
- 5.15 Smontaggio albero motore

# 6 LUBRIFICAZIONE

pag. 312

- 6.1 Valvola regolazione pressione olio
- 6.2 Filtri olio
- 6.3 Pompa olio maggiorata

# 7 ALIMENTAZIONE

pag. 315

- 7.1 Carburatori
- 7.2 Gruppo filtro aria e sfiatatoio con tubazioni

# 8 CAMBIO

pag. 318

pag. 320

# 12 FORCELLA ANTERIORE

- 12.1 V35 V50 V65 3ª serie V75
- 12.2 V65 1ª serie
- 12.3 V65 2ª serie

# 13 SOSPENSIONI POSTERIORI pag. 326

- 13.1 Registrazione ammortizzatori posteriori PAIOLI V35 CARABINIERI 1ª serie
- 13.2 Registrazione ammortizzatori posteriori KÖNI V35 -V50 - V65 - V75

## 14 RUOTE

pag. 328

- 14.1 Ruota anteriore
- 14.2 Ruota posteriore
- 14.3 Pneumatici
- 14.6 Impianti idraulici per freni

## 15 APPARATI ELETTRICI

pag. 332

- 15.3 Alternatore Generatore "SAPRISA"
- 15.4 Alternatore regolatore "DUCATI"
- 15.6 Motorino avviamento "VALEO"

## 16 ACCENSIONE

pag. 336

- 16.1 Accensione elettronica "MOTOPLAT"
- 16.2 Accensione elettronica "MAGNETI-MARELLI-DIGIPLEX

# 17 IMPIANTO ELETTRICO

pag. 340

- 17.1 Legenda schema impianto elettrico (Alternatore "SAPRISA") V65 1ª serie
- 17.2 Legenda schema impianto elettrico (Alternatore "BOSCH") V65 2ª serie
- 17.3 Legenda schema impianto elettrico (Alternatore "BOSCH" - Accensione elettronica "MOTOPLAT") V35 - V50 - V75
- 17.4 Legenda schema impianto elettrico (Alternatore "SAPRISA" - Accensione elettronica "DIGIPLEX") V35 - V50 - V75
- 17.5 Legenda schema impianto elettrico (Alternatore "BOSCH" - Accensione elettronica "DIGIPLEX") 750 NTX POLIZIA
- 17.6 Legenda schema impianto elettrico (Alternatore "DUCATI" - Accensione elettronica "DIGIPLEX") 750 NTX POLIZIA



#### CARATTERISTICHE GENERALI

#### 1.1 V 35 P.A. - V 35 CARABINIERI - V 50 P.A. - V 65 P.A. - V 75 P.A.

#### Distribuzione

Dati della distribuzione: Aspirazione

#### Scarico

Giuoco alle valvole per controllo messa in fase distribuzione

Giuoco di funzionamento tra bilancieri e valvole:

- aspirazione
- scarico

#### Lubrificazione

#### **Accensione MOTOPLAT**

Anticipo iniziale (fisso)
Anticipo automatico (elettronico)
Anticipo totale (fisso+automatico)
Traferro tra captatore e rotore
Candele di accensione
Distanza tra gli elettrodi

#### Accensioni MAGNETI MARELLI"DIGIPLEX"

Anticipo di controllo Traferro tra captatore e volano Candele di accensione Distanza tra gli elettrodi

#### Alimentazione

Nº 2 carburatori Dell'orto tipo

#### Scarico

Generatore alternatore

**Avviamento** 

V 35	V 50	V 65	V75
	a quatt	ro tempi	
	1	2	
	a «V»	di 90°	
66	74	80	80
50,6	57	64	74
346,22	490,29	643,4	743,9
10,5:1	10,4:1	10:1	9,7:1
34 a 8200 g/min.	44 a 7600 g/min.	52 a 7050 g/min.	46 a 6200 g/min
6	8	9	10

A valvole in testa con aste e bilancieri.


apre 18° prima del P.M.S. chiude 50° dopo il P.M.I. apre 53° prima del P.M.I. chiude 15° dopo il P.M.S.

mm 1

mm 0,15 mm 0,20

Forzata con pompa a lobi e spia insufficiente pressione situata sul cruscotto.

Filtri olio: a rete all'interno della coppa ed a cartuccia sostituibile dall'esterno



Elettronica digitale a scarica induttiva con bobine ad alto rendimento 8° prima del PMS a 800/1000 giri/min mm 0,3 ÷ 0,8 NGK BR8ES-Champion RN3C - BOSCH WR4cc mm 0,7

VHBZ20 PHBH28 PHBH30

N.2 tubi e N.2 silenziatori collegati

Montato sulla parte anteriore dell'albero motore (14V-20A)

Elettrico mediante apposito motorino (12V-1,2 Kw) munito di innesto a comando elettro magnetico

#### TRASMISSIONI Frizione

#### Trasmissione primaria Ad ingranaggi, rapporto:

#### Cambio

Rapporti cambio: 1ª marcia

2ª marcia

3ª marcia

4ª marcia

5ª marcia

#### Trasmissione secondaria

Rapporto:

Rapporti totali (motore-ruota):

1ª marcia

2ª marcia

3ª marcia

4ª marcia

5ª marcia

#### TELAIO Sospensioni

Anteriore

Posteriore

#### Ruote

Anteriore

Posteriore

#### Pneumatici

Anteriore

Posteriore

#### Freni

Anteriore

Ø disco mm

Ø cilindro frenante mm

Ø pompa mm

Posteriore

Ø disco mm

Ø cilindro frenante mm

Ø pompa mm

V 35	V 50	V 65	V75

Tipo monodisco a secco con molla a diaframma; comando a mano con leva posta sul lato sinistro del manubrio

Z=(12/25) 1:2,0833 Z=(14/23) 1:1,6428 Z=(15/22) 1:1,466 Z=(16/21) 1:1,3125

A 5 marce con ingranaggi sempre in presa ad innesto frontale. Comando con leva posta al centro del motociclo sul lato sinistro.

1:2,3636 (Z=11/26)

1:1,6428 (Z=14/23)

1:1,2777 (Z=18/23)

1:1,0555 (Z=18/19)

1:0,9000 (Z=20/18)

Ad albero con giunto cardanico e ingranaggi conici 1:3,875 (Z=8/31)

1:19,0808	1:15,0463	1:13,433	1:12,0213
1:13,2619	1:10,4578	1: 9,336	1: 8,3555
1:10,3151	1: 8,1341	1: 7,262	1: 6,4987
1: 8,5212	1: 6,7195	1: 5,999	1: 5,3685
1: 7,2655	1: 5,7292	1: 5,115	1: 4,5773

A culla scomponibile con struttura tubolare.

Forcella telescopica con ammortizzatori oleopneumatici.

Forcellone oscillante con molle concentriche agli ammortizzatori idraulici di tipo regolabile.

#### Fuse in lega leggera

MT H2 2,50x18"	WM 2/1,85x18" (1ª serie) MT H2 2,50x18" (2ª serie)	MT H2 2,50x18"
MT H2 2,75x18"	WM 3/2,15x18" (1° serie) MT H2 2,75x18" (2° serie)	MT H2 2,75x18"

#### 100/90-18"

120/90-18"	110/90-18" (1ª serie)	120/90-18"
	120/90-18" (2ª serie)	

A disco con pinza a doppio cilindro frenante.

Comando con leva a mano posta sul lato destro del manubrio.

270	260 (1ª serie)/270 (2ª serie)	270
32	32	32
11	13 (1ª serie)/11 (2ª serie)	13

A disco con pinza a doppio cilindro frenante.

Comando con leva a pedale posta sul lato destro del motociclo.

235

32

15.875

Il freno posteriore è collegato mediante trasmissione idraulica al freno anteriore sinistro avente nei singoli componenti le stesse dimensioni del freno anteriore comandato a mano (destro).

	V 35	V 50	V 65	
Ingombri e peso				
Passo (a carico) (m)	1,48	1,48	1,46	
Lunghezza massima (m)	2,15	2,15	2,16	1
Larghezza massima (m)	0,75	0,75	0,85	
Altezza massima (m)	1,40	1,40	1,54	
Peso (a secco) (kg)	180	181	215	
Prestazioni Velocità massima con il solo pilota a bordo (km/h)	132	150	160	
Consumo carburante (litri x 100 Km)	6,8	7,2	6	
L				

V75

1,48

2,15 0,75 1,40

182

170

5,4

# 1.2 Rifornimenti

Parti da rifornire	Litri	Prodotti da impiegare
Serbatoio carburante (riserva lt. 2 circa) V 65 1ª Serie (riserva lt. 5 circa) V 35 - V 50 - V65 2ª Serie - V 75	16	Benzina super (97 NO-RM/min.)
Coppa motore	2	Olio «Agip nuovo SINT 2000 SAE 10 W/40»
Scatola cambio	1	Olio «Agip Rotra MP SAE 80 W/90»
Scatola trasmissione posteriore	0,170 di cui: 0,160 0,010	Olio «Agip Rotra MP SAE 85 W/140» Olio «Agip Rocol ASO/R» oppure «Molykote tipo A»
Forcella telescopica (per gamba) V 65 1ª Serie (Ø 35 mm) V 65 2ª Serie (Ø 38 mm) V 35 - V 50 - V 65 3ª Serie - V 75	0,060 0,090 0,100	Liquido «Agip ATF Dexron»
Impianto frenante anteriore e posteriore	_	Fluido «Agip Brake Fluid - Super HD»

# **OPERAZIONI DI MANUTENZIONE**


2.11 Riassunto delle operazioni di manutenzione e lubrificazione

OPERAZIONI	PERCORRENZE	1500 km	3000 km	6000 km	9000 km	12.000 km	15.000 km	18.000 km	21.000 km	24.000 km	27.000 km	30,000 km
Olio motore		Œ	Œ	Œ	Œ	OC.	Œ	Œ	Œ	Œ	Œ	Œ
Filtro olio a cartuccia		Œ		Œ		œ		OC.		œ		Œ
Filtro olio a rete		O					O					O
Filtro aria				O	Œ		O	œ		O	œ	
Fasatura accensione		4										
Candele		A	A	A	Œ	A	A	œ	A	A	ac.	A
Giuoco valvole		A	A	4	A	A	A	A	A	A	A	A
Carburazione		A	A	4	4	A	4	4	A	4	A	A
Serraggio bulloneria		A					A					4
Serbatoio carburante, filtri, tubazioni	rri, tubazioni				O			O			O	
Olio cambio		A	A	4	œ	4	A	Œ	A	4	Œ	4
Olio trasmissione posteriore	lore	A	A	A	Œ	A	4	Œ	٨	A	œ	A
Cuscinetti ruote e sterzo									A			
Olio forcella anteriore									æ			
Motorino avviamento e generatore	Jeneratore								A			
Fluido implanto frenante	9	A	A	A	۵	Ø	Œ	Ø	٨	A	A	Œ
Pastiglie freni		A	A	A	٨	4	⋖	A	A	4	4	A

A=Manutenzione - Controllo - Regolazione - Eventuale sostituzione. / C=Pulizia. / R=Sostituzione. Saltuariamente controllare il livello dell'elettrolito nella batteria e lubrificare le articolazioni dei comandi ed i cavi flessibill; ogni 500 km controllare il livello dell'olio motore. In ogni caso sostituire l'olio motore almeno una volta all'anno.

#### **GRUPPO MOTORE**

#### 5.7 FRIZIONE



Frizione «AP» - Meccanismo frizione

V 35 - V 50


Carico d'innesto Kg 150±10 - Identificazione: punto di vernice verde.

V 65 - V 75


Carico d'innesto Kg 180+20 - Identificazione: punto di vernice giallo.

#### Controllo

■ Verificare che il disco non sia rigato o molto usurato; il disco nuovo ha uno spessore di mm 7, se ridotto a mm 5,8 sostituire il disco.





#### **ASTINA COMANDO BILANCIERI V 75**



#### MOLLE VALVOLE

La molla è del tipo a passo variabile; in caso di montaggio fare attenzione a posizionare la molla sul piattello inferiore in modo che le spire a passo ravvicinato siano rivolte verso la testa del motore come indicato dalla freccia (fig. 372).






#### SELEZIONATURA DEI CILINDRI Ø

	GRADO «A»	GRADO «B»	GRADO «C»
V 35	66,008÷66,014	66,014-66,020	66,020÷66,026
V 50	74,008÷74,014	74,014÷74,020	74,020÷74,026
V 65 V 75	80,008÷80,014	80,014÷80,020	80,020÷80,026

#### **CILINDRO V 75**




In caso di montaggio di gruppi nuovi, i cilindri di grado «A-B-C» vanno accoppiati ai corrispondenti pistoni selezionati nei gradi «A-B-C». Tolleranze di montaggio fra pistoni e cilindri: mm 0,020÷0,032.


# Selezionatura Ø del pistone

	GRADO «A»	GRADO «B»	GRADO «C»
V 35	65,928÷65,988	65,988÷65,994	65,994÷66,000
V 50	73,982:73,988	73,988÷73,994	73,994÷74,000
V 65 V 75	79,982÷79,988	79,983÷79,994	79,994÷80,000

#### **5.13 SMONTAGGIO DELLE BIELLE V 75**




#### 5.15 SMONTAGGIO ALBERO MOTORE V 75




Per equilibrare staticamente l'albero motore applicare sul bottone di manovella un peso di kg 1,224.


# 6 LUBRIFICAZIONE

#### 6.1 Valvola regolazione pressione olio



La valvola di regolazione pressione olio è inserita nella parte inferiore del basamento. Per variare la taratura della valvola aggiungere o togliere le rondelle indicate dalle frecce (fig. 378).






#### 6.2 FILTRI OLIO (Fig. 380)

Per evitare anomalie di lubrificazione in caso di sostituzione del filtro olio, accertarsi esattamente dell'altezza del filtro per poi montarne uno uguale; tenere presente che i veicoli serie V35 - V50 - V65 montano filtri di due misure diverse a seconda dell'altezza della coppa olio.

In particolare il filtro alto, cod. 27 15 30 85, è stato introdotto in produzione dai seguenti numeri di motore:

SERIE	V35 -	Dal motore	N° PC 51080
14	V50 -	W	N° PE 36244
M	V65 -	P.	N° PG 17800
BF.	V75 -	Dal 1° motore	



Filtro olio "Basso" cod. 19 15 30 00


Filtro olio "alto" cod. 27 15 30 85


#### 6.3 POMPA OLIO MAGGIORATA

È stata introdotta in produzione una nuova pompa olio con portata maggiorata, a partire dai seguenti numeri di motore

SERIE	V 35 PC 52305
16	V 50 PE 36460
π	V 65 PG 20742
11	V 75LT 12680

La nuova pompa olio si differenzia da quella premodificata per l'altezza dei rotori inerni che è ora di 19 mm contro i 15 mm della pompa precendente. I particolari interessati alla modifica sono i seguenti:






POS.	CODICE	Q.TÁ	DENOMINAZIONE
1	19 14 64 22	1	Pompa olio con rotore
3	92 25 22 10	1	Cuscinetto a rullini
4	20 14 78 10	1	Albero ingranaggio pompa
5	20 14 84 10	1	Rotore interno
6	20 14 86 10	1	Rotore esterno
7	92 29 67 23	1	Rullino
17	20 14 77 10	1 .	Ingranaggio comando pompa

In sostituzione della pompa premodificata è possibile montare la nuova pompa maggiorata (POS. 1) purché accoppiata al nuovo ingranaggio comando pompa (POS. 17). I valori di taratura della pressione olio sono: 4 ÷ 4,2 Kg/cm²

#### Controllo

(per le misure vedere disegno fig. 381)



# 7

# "ALIMENTAZIONE

#### 7.1 Carburatori (fig. 382 e fig. 383)

n°2 carburatori Dell'Orto tipo:

V35

VHBZ 20 FD (destro)

VHBZ 20 FS (sinistro)

V50


PHBH 28 BD (destro)

PHBH 28 BS (sinistro)

V65 - V75


PHBH 30 BD (destro)

PHBH 30 BS (sinistro)





Dati regolazione carburazione
Diffusore
Valvola gas
Polverizzatore
Getto massimo
Getto minimo
Getto avviamento («starter»)
Spillo conico
Galleggiante (gr)
Vite regolazione miscela minimo: apertura

V 35	V 50	V 65	V 75
20	28	30	30
40	50	45	40
260 AH	268 T	268 T	266 T
98	118	105	100
38	50	38	38
60	60	60	60
E25 (2ª tacca)	X6 (3ª tacca)	X8 (3ª tacca)	X8 (2ª tacca)
14	9,5	9,5	9,5
1 giro e mezzo	1 giro e mezzo	2 giri	1 giro e mezzo



# 7.4 Gruppo filtro aria e sfiatatoio con tubazioni





# 8

#### **CAMBIO**

Per migliorare l'affidabilità della coppia di ingranaggi della 5ª velocità è stata introdotta in produzione una modifica relativa agli ingranaggi della 1ª e 5ª velocità. I particolari interessati alla modifica sono identificabili dalle differenze indicate a disegno (fig. 387).

La suddetta modifica è in produzione dai seguenti numeri di cambio:


V35 P.A. dal cambio N. GT 2001 V50 P.A. " " N. GS 2001 V65 P.A. " " N. GD 3214 V75 P.A. " " N. CK 2200


I particolari premodifica non sono intercambiabili singolarmente con i particolari modificati, con la sola eccezione del nuovo albero primario che può sostituire a tutti gli effetti quello premodifica ma non viceversa.


N.B. Anche i modelli V35 P.A. e V50 P.A. montano il cambio nuova versione uguale nei componenti interni al cambio V65/75 P.A.


#### POS. DENOMINAZIONE


- 1 Albero primario Z=11
- 2 Ingranaggio 1ª albero secondario Z=26
- 3 Ingranaggio 5ª albero secondario Z=18
- 4 Ingranaggio 5ª albero primario Z=20














12.1 V35 - V50 - V65 3ª Serie - V75







#### Caratteristiche tecniche

corsa	136 mm
Ø canne	
Ø gambali (interno)	
quantîtà di olio	100 cm³ (per gambale)
pressione ammortizzatori	1 Kg/cm²









#### Caratteristiche tecniche

corsa	140 mm
Ø canne	34,69÷34,72
Ø gambali (interno)	34,75÷34,79
quantità di olio	
pressione ammortizzatori	1 Kg/cm²



La molla superiore deve avere le seguenti caratteristiche:


- A libera, una lunghezza di mm 336±1,5.
- B compressa a mm. 328 deve dare un carico di Kg. 9,3±3%.
- C compressa a mm. 257 deve dare un carico di Kg. 90,7±3%.
- D compressa a mm. 219 deve dare un carico di Kg. 134±3%.




La molla inferiore deve avere le seguenti caratteristiche:

- A libera, una lunghezza di mm 95±1,5.
- B compressa a mm. 91,5 deve dare un carico di Kg. 9,3±3%.
- C compressa a mm. 60,9 deve dare un carico di Kg. 90,7±3%.


Fig. 394





#### Caratteristiche tecniche

COTSA	140 mm
Ø canne	37,975÷37,950
Ø gambali (interno)	38,05÷38,01
quantità di olio	90 cm³ (per gambale)
pressione ammortizzatori	1 Kg/cm²





# 13

#### SOSPENSIONI POSTERIORI

# 13.1 Registrazione ammortizzatori posteriori PAIOLI V35 CARABINIERI 1ª Serie (Fino al telaio N. PD 30076)

Le molle delle sospensioni possono essere regolate in cinque diverse posizioni, mediante apposita chiave «A»






#### 13.2 Registrazione ammortizzatori posteriori KÖNI V35 - V50 - V65 - V75


Il carico delle molle sospensioni posteriori può essere regolato in tre diverse posizioni mediante apposita chiave «A».

È inoltre possibile effettuare la regolazione dell'azione frenante degli ammortizzatori agendo sul disco «B».

In funzione delle necessità e del carico sulla moto, esistono 4 posizioni di regolazione:

- posizione 1 molto morbida per un carico leggero;
- posizione 2 per l'utilizzo della moto da singolo su strade buone (es. autostrade);
- posizione 3 per impiego sportivo da singolo con bagaglio;
- posizione 4 molto rigida, per uso in condizioni di carico pesante.





#### Caratteristiche della molla per sospensione posteriore.

La molla libera ha una lunghezza di mm 235+240.

La molla sotto carico di kg 31+4 deve avere una lunghezza di mm 215 (Precarica minima).

La molla sotto carico di kg 101±5 deve avere una lunghezza di mm 170.

La molla sotto carico di kg 176±6 deve avere una lunghezza di mm 135.

La molla sotto carico di kg 265±6 deve avere una lunghezza di mm 101.


La molia a pacco deve avere una lunghezza di mm 91.

N.B. - Se le molle non rientrano nelle caratteristiche sopra esposte o sono deformate vanno senz'altro sostituite.


# 14 RUOTE

#### 14.1 RUOTA ANTERIORE

V65 1ª Serie




V35 - V50 - V65 2ª Serie - V75




#### 14.2 RUOTA POSTERIORE

V65 1ª Serie



V35 - V50 - V65 2ª Serie - V75



#### 14.3 PNEUMATICI

Le pressioni prescritte sono:


Ruota anteriore: Bar 2,2 (V35 - V50 - V65 - V75).

Ruota posteriore: Bar 2,5 (V65).


Ruota posteriore: Bar 2,4 (V35 - V50 - V75)


#### 14.6 IMPIANTI IDRAULICI PER FRENI


V65 1<sup>a</sup> Serie



V35 - V50 - V65 2ª Serie - V75









# APPARATI ELETTRICI


# 15.3 ALTERNATORE GENERATORE (SAPRISA)




#### Grafico intensità corrente di carica




# 15.4 ALTERNATORE-REGOLATORE "DUCATI"



#### Grafico intensità corrente di carica





#### **ATTENZIONE!**

L'eventuale inversione dei collegamenti danneggia in modo irreparabile il regolatore.

Accertarsi della perfetta efficienza del collegamento a massa del regolatore.

POSSIBILI VERIFICHE DA EFFETTUARE SULL'ALTERNATORE E SUL REGOLATORE IN CASO CESSI DI RICARICARSI LA BATTERIA O CHE LA TENSIONE NON VENGA PIÙ REGOLATA.

#### **Alternatore**

A motore fermo scollegare i due cavi gialli del generatore dal resto dell'impianto ed effettuare con un ohmmetro i seguenti controlli:

Controllo isolamento avvolgimenti verso massa

Collegare un capo dell'ohmmetro ad uno dei due cavi gialli e l'altro capo a massa (pacco lamellare).

Lo strumento deve indicare un valore superiore a 10MΩ.

Controllo continuità avvolgimenti

Collegare l'ohmmetro ai capi dei due cavi gialli.

Lo strumento deve indicare un valore di 0.2÷0.3 Ω.

Controllo tensione d'uscita

Collegare un voltmetro in alternata portata 200 Volt ai capi dei due cavi gialli.

Mettere in moto il motore e verificare che le tensioni in uscita siano comprese nei valori riportati nella seguente tabella:

Giri/min.	1000	3000	6000
Volt a.c.	≥ 15	≥ 40	≥ 80

#### Regolatore

Il regolatore è tarato per mantenere la tensione di batteria a valori compresi fra i 14:14.6 Volt.

La lampada spia (accesa a motore spento, chiave inserita) si spegne quando il generatore inizia a caricare, (circa 700 giri)

Verifiche sul regolatore

Per il controllo del regolatore non sono sufficienti le normali attrezzature di officina, diamo comunque qui di seguito alcune indicazioni su misure che servono ad individuare un regolatore sicuramente difettoso.

Il regolatore è sicuramente difettoso se:

Dopo averlo isolato dal resto dell'impianto presenta corto circuito fra massa (custodia alluminio) e uno qualsiasi dei cavi d'uscita.

N.B. Per motoveicoli equipaggiati con alternatore e regolatore "BOSCH" vedere manuale di officina base Cod. 23 92 01 80 alla pag. 116.


# 15.6 MOTORINO AVVIAMENTO (VALEO)

CARATTERISTICHE GENERALI		
Tensione	12V	
Potenza	1,2 Kw	
Coppia a vuoto	11 Nm	
Coppia a carico	4,5 Nm	
Pignone	$Z=9 \mod. 2,5$	
Rotazione lato pignone	Antiorario	
Velocità	1750 giri/min.	
Corrente a vuoto	600 A	
Corrente a carico	230 A	
Peso	2,8 Kg	

#### ATTENZIONE!

Il motorino di avviamento non deve essere azionato per oltre 5 secondi; se il motore non si avvia prontamente, attendere 10 secondi prima di eseguire il successivo avviamento.

In ogni caso agire sul pulsante di azionamento (START) solo a motore fermo.



### 16

### **ACCENSIONE**

# 16.1 ACCENSIONE ELETTRONICA "MOTOPLAT" Caratterístiche accensione

(I dati in parentesi sono specifici per il modelli V35 - V50)

Accensione elettronica; la variazione di anticipo avviene elettronicamente.

- Anticipo iniziale (fisso) (10°) 7°
- Anticipo automatico (elettronico) circa 30°
- Anticipo totale (fisso+automatico) (41°±2°) 38°±2° Traferro tra captatore e rotore: mm 0,2÷0,3 L'accensione di tipo elettronico non richiede praticamente manutenzione.

Il motore è in fase quando la stampigliaura indicata dalla freccia bianca sul disegno (fig. 417), è allineata con il riferimento previsto sul basamento; (freccianera).

Per ruotare la piastra porta «PICK-UP» allentare le viti «A» e «B» e agire con cacciavite sulla scanalatura «C».

Le piastre porta «PICK-UP» di recente produzione non hanno più i segni di riferimento dell'anticipo fisso (fig. 418).

Per la regolazione dell'anticipo fisso utilizzare una pistola stroboscopica.


Con motore ad un regime inferiore a 1000 giri/min, la tacca «1» (anticipo fisso), stampigliata sul volano motore, vedi (figg. 419 e 420), dovrà essere allineata con il riferimento sul bordo del foro di controllo «2» (fig. 419). Il riferimento «O» sul volano indica il «P.M.S.» (fig. 420).


Per il controllo dell'anticipo massimo utilizzare una pistola stroboscopica del tipo con l'indicatore dei gradi, mantenendo il motore a 4500 giri/min.


#### ATTENZIONE!


Per non provocare danneggiamento all'impianto di accensione elettronica, osservare le seguenti precauzioni:


- in caso di smontaggio o rimontaggio della batteria accertarsi che il commutatore di accensione sia in posizione OFF;
- non scollegare la batteria con motore in moto;
- accertarsi della perfetta efficienza dei cavi di massa delle centraline.














### 16.2 ACCENSIONE ELETTRONICA MAGNETI MARELLI "DIGIPLEX"

#### Controllo messa in fase.


Per controllo della fasatura operare come segue:

- Con motore al regime di 800÷900 giri/min. verificare con pistola stroboscopica, che l'accensione avvenga 8° prima del P.M.S.
- In caso di necessità è possibile ridurre di 2º l'anticipo ad alti regimi (non al minimo) collegando il cavo "A" indicato in figura 422 a massa.
- Valore del trasferro tra i 5 denti ricavati sul volano motore ed il sensore: mm 0,3÷0,8.

#### ATTENZIONE!

Per non provocare danneggimento all'impianto di accensione elettronica, osservare le seguenti precauzioni

- in caso di smontaggio o rimontaggio della batteria, accertarsi della perfetta efficienza dei cavi di collegamento;
- non scollegare la batteria con motore in moto;
- accertarsi della perfetta efficienza dei cavi di collegamento;
- non eseguire saldature ad elettrico sul veicolo:
- non utilizzare dispositivi elettrici di ausilio per l'avvimento;
- nel caso di montaggio di dispositivi antifurto od altri dipsotivi elettrici, non interferire assolutamente con l'impianto elettrico dell'accensione.



#### 16.3 CANDELE

I tipi di candela da impiegare sono:

NGK BR8 ES - CHAMPION RN 3C - BOSCH WR4CC

Distanza tra gli elettrodi: mm 0.7

N.B. Valori inferiori a mm 0,7 possono compromettere la durata del motore


# SCHEMI ELETTRICI


# 17

### **IMPIANTO ELETTRICO**

### 17.1 Legenda schema impianto elettrico (Alternatore "SAPRISA") V65 1ª serie


- 1 Projettore
- 2 Lampada luce abb. e anabb. 60/55 W
- 3 Lampada luce posizione 4W
- 4 Proiettori lampade stroboscopiche bleu
- 5 Connettore 15 vie Molex
- 6 Connettore 9 vie Molex
- 7 Connettore 9 vie Molex
- 8 Commutatore d'accensione
- 9 Voltmetro (lampada 3W)
- 10 Tachimetro (lampada 3W)
- 11 Contagiri (lampada 3W)
- 12 Centralina comando lamp. strob. anter.
- 13 Lampada spia lampegg. dex. (1.2W)
- 14 Lampada spia luce posizione (1.2W)
- 15 Lampada spia luce abbagliante (1,2W)
- 16 Relè SWF per comando lamp. strob.
- 17 Lampada spia press. olio strob.
- 18 Lampada spia generatore strob.
- 19 Lampada spia folle strob.
- 20 Lampada spia lampegg. sin. strob.
- 21 Comm, inserimento simultaneo lampegg.
- 22 Ind. direz. anter. destro 21W
- 23 Ind. direz. anter. sinistro 21W
- 24 Ind. direz. poster. destro 21W
- 25 Ind. direz. poster. sinistro 21W
- 26 Dispositivo avviamento motore-interruttore luci e interruttore sirene
- 27 Dispositivo avvis. acustico-abb. e anabb. sprazzo luci-inter. luci supplem.-indicat. direzione
- 28 Clackson
- 29 Interr. freno anteriore (STOP)
- 30 Interr. freno posteriore (STOP)
- 31 Raddrizzatore-Regolatore
- 32 Alternatore SAPRISA
- 33 Connettore 3 Vie Molex
- 34 Batteria
- 35 Teleruttore avviamento
- 36 Motorino avviamento
- 37 Morsettiera porta fusibili da 15A
- 38 Luce STOP posteriore 21W
- 39 Luce targa e posizione posteriore
- 40 Fanalino posteriore
- 41 Connettore 3 vie
- 42 Intermittenza
- 43 Connettore 6 vie AMP
- 44 Interr. posiz. folle
- 45 Interr. pressione olio
- 46 Bobine
- 47 Candele
- 48 Pick-up
- 49 Centraline
- 50 Condensatore
- 51 Centralina comando sirene bitonali
- 52 Relè SWF per comando sirene bitonali
- 53 Sirene bitonali






### 17.2 Legenda schema impianto elettrico (Alternatore "BOSCH") V65 2ª serie


- 1 Lampada luce abb. e anabb. 60/55 W
- 2 Lampada luce posizione anter. 4W
- 3 Lampada spia indicat. direzione ds.
- 4 Lampada illuminazione tachimetro
- 5 Lampada illuminazione contagiri
- 6 Lampada spia indic. direzione sinis.
- 7 Relè NC cavalletto laterale
- 8 Lamp. spia livello carburante
- 9 Lamp. spia pressione olio
- 10 Lamp, spia generatore
- 11 Lamp. spia "folle"
- 12 Lamp. spia luci posizione
- 13 Lamp. spia luci abbagliante
- 14 Comm. inserim. simultaneo lampeggiatori
- 15 Indicatore direzione ant. destro
- 16 Interruttore stop freno anteriore
- 17 Commutatore d'accensione
- 18 Indicatore direzione ant. sinistro
- 19 Trombe bitonali
- 20 Disp. avv. arr. motore
- 21 Interruttore posizione "folle"
- 22 Interruttore pressione olio
- 23 Intermittenza (12V 46W)
- 24 Dispositivo com.do: luci-claxon-indic.direz.
- 25 Candele d'accensione
- 26 Bobine alta tensione
- 27 Centraline per acc. elettronica
- 28 Interruttore stop freno posteriore
- 29 Morsettiera portafusibili
- 30 Trasmettitore livello spia carburante
- 31 Regolatore di tensione
- 32 Alternatore 14V-20A (BOSCH)
- 33 Condensatore
- 34 Batteria 12V-24Ah
- 35 Teleruttore avviamento
- 36 Motorino d'avviamento
- 37 Indicatore direz. poster. destro
- 38 Lamp. illum. targa e stop
- 39 Indicatore direz. poster. sinistro
- 40 Teleruttore trombe
- 41 Pick-up
- 42 Connett. AMP a 6 vie
- 43 Connett. Molex a 6 vie
- 44 Voltmetro
- 45 Resistenza 2W 80Ω
- 46 Connettore AMP 4 vie
- 47 Cicalina indicatori direzione
- 48 Sirene bitonali
- 49 Centralina sirene bitonali
- 50 Teleruttore SWF sirene bitonali
- 51 Fari bleu lampeggianti
- 52 Teleruttore SWF fari bleu
- 53 Intermittenza per fari bleu
- 54 Pulsante inserimento sirene bitonali
- 55 Pulsante inserimento fari bleu
- 56 Raddrizzatore
- 57 Interruttore cavalletto laterale






### 17.3 Legenda schema impianto elettrico (Alternatore "BOSCH" - Accensione elettronica "MOTOPLAT") V35 - V50 - V75


- 1 Lampada luce abb. e anabb. 60/55 W
- 2 Lampada luce posizione anter. 4W
- 3 Lampada spia indicat. direzione ds.
- 4 Lampada illuminazione tachimetro
- 5 Lampada illuminazione contagiri
- 6 Lampada spia indic. direzione sinis.
- 7 Teleruttore cavalletto laterale
- 8 Lamp, spia livello carburante
- 9 Lamp, spia pressione olio
- 10 Lamp, spia generatore
- 11 Lamp. spia "folle"
- 12 Lamp. spia luci posizione
- 13 Lamp. spia luci abbagliante
- 14 Comm. inserim. simultaneo lampeggiatori
- 15 Indicatore direzione ant. destro
- 16 Interruttore stop freno anteriore
- 17 Commutatore d'accensione
- 18 Indicatore direzione ant. sinistro
- 19 Trombe bitonali
- 20 Disp. avv. arr. motore
- 21 Interruttore posizione "folle"
- 22 Interruttore pressione olio
- 23 Intermittenza (12V 46W)
- 24 Dispositivo com.do: luci-claxon-indic.direz.
- 25 Candele d'accensione
- 26 Bobine alta tensione
- 27 Centraline per acc. elettronica
- 28 Interruttore stop freno posteriore
- 29 Morsettiera portafusibili
- 30 Trasmettitore livello spia carburante
- 31 Regolatore di tensione
- 32 Alternatore (14V-20A)
- 33 Condensatore
- 34 Batteria (12V 32 Ah)
- 35 Teleruttore avviamento
- 36 Motorino d'avviamento
- 37 Indicatore direz. poster. destro
- 38 Lamp. illum. targa e stop
- 39 Indicatore direz. poster. sinistro
- 40 Teleruttore trombe bitonali
- 41 Pick-up
- 42 Connett, AMP a 6 vie
- 43 Connett. Molex a 6 vie
- 44 Voltmetro
- 45 Orologio
- 46 Connettore AMP 4 vie
- 47 Cicalina indicatori direzione
- 48 Sirene bitonali
- 49 Centralina sirene bitonali
- 50 Teleruttore SWF sirene bitonali
- 51 Fari bleu lampeggianti
- 52 Teleruttore SWF fari bleu
- 53 Intermittenza per fari bleu
- 54 Pulsante inserimento sirene bitonali
- 55 Pulsante inserimento fari bleu
- 56 Raddrizzatore
- 57 Resistenza 2W 80Ω
- 58 Interruttore cavalletto laterale.






# 17.4 Legenda schema impianto elettrico (Alternatore "SAPRISA" - Accensione elettronica "DIGIPLEX") V35 - V50 - V75


- 1 Lampada luce abb. e anabb. 60/55 W
- 2 Lampada luce posizione anter. 4W
- 3 Lampada spia indicat. direzione ds.
- 4 Lampada illuminazione tachimetro
- 5 Lampada illuminazione contagiri
- 6 Lampada spia indic. direzione sinis.
- 7 Relè NC cavalletto laterale
- 8 Lamp, spia livello carburante
- 9 Lamp. spia pressione olio
- 10 Lamp, spia generatore
- 11 Lamp. spia "folle"
- 12 Lamp, spia luci posizione
- 13 Lamp. spia luci abbagliante
- 14 Comm. inserim. simultaneo lampeggiatori
- 15 Indicatore direzione ant. destro
- 16 Interruttore stop freno anteriore
- 17 Commutatore d'accensione
- 18 Indicatore direzione ant. sinistro
- 19 Trombe bitonali
- 20 Disp. avv. arr. motore
- 21 Interruttore posizione "folle"
- 22 Interruttore pressione olio
- 23 Intermittenza (12V 46W)
- 24 Dispositivo com.do: luci-claxon-indic.direz.
- 25 Interruttore cavalletto laterale
- 26 Schema accensione elettronica MAGNETI MARELLI DIGIPLEX
- 28 Interruttore stop freno posteriore
- 29 Morsettiera portafusibili
- 30 Trasmettitore livello spia carburante
- 31 Regolatore di tensione
- 32 Alternatore (14V-20A)
- 34 Batteria (12V 32 Ah)
- 35 Teleruttore avviamento
- 36 Motorino d'avviamento
- 37 Indicatore direz, poster, destro
- 38 Lamp. illum. targa e stop
- 39 Indicatore direz, poster, sinistro
- 40 Teleruttore trombe bitonali
- 42 Connett. AMP a 6 vie
- 43 Connett. Molex a 6 vie
- 44 Voltmetro
- 45 Orologio
- 46 Connettore AMP 4 vie
- 47 Cicalina indicatori direzione
- 48 Sirene bitonali
- 49 Centralina elettronica per sirene bitonali
- 50 Teleruttore SWF per sirene bitonali
- 51 Fari blu lampeggianti
- 52 Teleruttore SWF per fari blu
- 53 Intermittenza per fari blu
- 54 Pulsante inserimento sirene bitonali
- 55 Pulsante inserimento fari blu






## 17.5 Legenda schema impianto elettrico (Alternatore "BOSCH" - Accensione elettronica "DIGIPLEX") 750 NTX POLIZIA

- 1 Lampada luce abb. e anabb. 45/40W
- 2 Lampada luce posizione anter. 4W
- 3 Contachilometri
- 4 Contagiri
- 5 Luce spia lampeggiatori ant. e posteriore dx.
- 6 Luce spia abbagliante
- 7 Luce spia folle
- 8 Luce spia pressione olio
- 9 Luce spia generatore
- 10 Luce spia lampeggiatori ant. e posteriore sx.
- 11 Luce spia benzina
- 12 Indicatore direzione anteriore dx.
- 13 Indicatore direzione anteriore sx.
- 14 Comm. inserim. simultaneo lampeggiatori
- 15 Interruttore fari blu
- 16 Commutatore d'accensione
- 17 Dispositivo comando dx.
- 18 Interruttore pressione olio
- 19 Interruttore folle
- 20 Interruttore compressore
- 21 Interruttore livello benzina
- 22 Luce targa e posizione posteriore
- 23 Luce stop posteriore
- 24 Intermittenza fari blu
- 25 Interruttoreluce stop posteriore
- 26 Schema accensione elettronica MAGNETI MARELLI DIGIPLEX
- 27 Motorino avviamento
- 28 Morsettiera portafusibili
- 29 Intermittenza indicatori
- 30 Avviamento acustico
- 31 Regolatore BOSCH
- 32 Batteria (12V-30 Ah)
- 33 Dispositivo comando sx.
- 34 Alternatore BOSCH
- 35 Raddrizzatore BOSCH
- 36 Teleruttore avviamento
- 37 Indicatore direz, poster, destro
- 38 Indicatore direz. poster. sinistro
- 39 Teleruttore compressore aria
- 40 Interruttore luce stop anteriore





# 17.6 Legenda schema impianto elettrico (Alternatore "DUCATI" - Accensione elettronica "DIGIPLEX") 750 NTX POLIZIA

- 1 Lampada luce abb. e anabb. 45/40 W
- 2 Lampada luce posizione anter. 4W
- 3 Contachilometri
- 4 Contagiri
- 5 Luce spia lampeggiatori ant. e posteriore dx.
- 6 Luce spia abbagliante
- 7 Luce spia folle
- 8 Luce spia pressione olio
- 9 Luce spia generatore
- 10 Luce spia lampeggiatori ant. e posteriore sx.
- 11 Luce spia benzina
- 12 Indicatore direzione anteriore dx.
- 13 Indicatore direzione anteriore sx.
- 14 Comm, inserim, simultaneo lampeggiatori
- 15 Interruttore fari blu
- 16 Commutatore d'accensione
- 17 Dispositivo comando dx.
- 18 Interruttore pressione olio
- 19 Interruttore folle
- 20 Interruttore compressore
- 21 Interruttore livello benzina
- 22 Luce targa e posizione posteriore
- 23 Luce stop posteriore
- 24 Intermittenza fari blu
- 25 Interruttoreluce stop posteriore
- 26 Schema accensione elettronica MAGNETI MARELLI DIGIPLEX
- 27 Motorino avviamento
- 28 Morsettiera portafusibili
- 29 Intermittenza indicatori
- 30 Avviamento acustico
- 31 Regolatore DUCATI
- 32 Batteria (12V-30 Ah)
- 33 Dispositivo comando sx
- 34 Alternatore DUCATI
- 36 Teleruttore avviamento
- 37 Indicatore direz. poster. destro
- 38 Indicatore direz. poster. sinistro
- 39 Teleruttore compressore aria
- 40 Interruttore luce stop anteriore

